

Page Pro 1400W: Как продолжить печать, если печать была прервана сообщением об ошибке («Закончилась бумага в лотке»)?

Принтер: Page Pro 1400W

Описание: После отправки на печать задания, принтер напечатал несколько страниц и после сигнализировал об ошибке «**Закончилась бумага в лотке**» (Мигает индикатор «**Error**» (оранжевый)). После того, как была заряжена бумага в лоток, принтер не продолжил печать, а также продолжает сигнализировать об ошибке.

Решение: Для того, чтобы печать задания была продолжена, нажмите кнопку «**Cancel**» (придержите ее, но не более 5 секунд). Печать задания будет продолжена и исчезнет сообщение об ошибке «**Закончилась бумага в лотке**».