

## Установка драйвера принтера magicolor 2400W на Windows XP.

### Установка драйвера:

После проверки того, что драйвер USB порта установлен на ваш компьютер, вы можете начать установку драйвера принтера.

Данная инструкция по установке драйвера принтера предполагает, что вы уже подключали к вашему USB порту какие-либо устройства и успешно устанавливали для них драйвера.

Данная инструкция также предполагает, что у вас имеется копии драйверов установленный на ваш компьютер устройств работающий через USB порт.

### Для установки драйвера принтера с использованием Plug-and-Play в среде Windows XP

1. После соединения принтера с компьютером, включите принтер.
2. Включите компьютер и войдите в систему **Windows XP**. Автоматически запустится «**Мастер нового оборудования**», который выведет сообщение о том, что было найдено новое оборудование на вашем компьютере.
3. Вставьте в дисковод диск с программным обеспечением принтера **magicolor 2400W** («**Utilities and Documentation CD-ROM**»).
4. Выберите пункт «**Установка из указанного места**» и затем нажмите кнопку «**Далее**».
5. Выберите «**Не выполнять поиск. Я сам выберу нужный драйвер**» и далее нажмите кнопку «**Далее**».
6. Выберите «**Принтеры**» из общего списка оборудования, и затем нажмите кнопку «**Далее**».
7. Нажмите «**Установить с диска**» и затем нажмите «**Обзор**».
8. Выберите каталог в котором расположены драйвера принтера и нажмите «**Открыть**».
9. Нажмите «**ОК**» и затем нажмите «**Далее**».
10. Далее следуйте инструкциям на экране дисплея.
11. Нажмите «**Готово**».

**Данный принтер не поддерживает печать по сети. Даже если предоставить его в совместный доступ.**

## **Для установки драйвера принтера с помощью «Мастера установок» в системе Windows XP.**

Когда при установке драйвера принтера используется «Мастер установок», пожалуйста, обратите внимание на следующие замечания:

Диалоговое окно для установки опций не отображается. Настройте дополнительные опции после того, как вы установили драйвер принтера.  
Программное обеспечение «Репортер» не будет установлено.  
Папка для хранения надпечаток не создается.

1. Включите компьютер на котором установлена операционная система **Windows XP**.
2. Когда принтер находится в состоянии готовности, вставьте диск с программным обеспечением принтера в дисковод («**Utilities and Documentation CD-ROM**»).
3. Нажмите «**Старт**» и затем выберите «**Панель инструментов**».
4. Выберите «**Принтер и факсы**».
5. Выберите пункт «**Добавить принтер**» .
6. Нажмите кнопку «**Далее**» .
7. Выберите «**К этому компьютеру подключен локальный принтер**» и затем нажмите кнопку «**Далее**». Не выбирайте пункт «**Автоматическое определение и установка принтера Plug and Play**» .
8. В пункте «**Использовать порт**»: выберите порт к которому будет подключен принтер и затем нажмите кнопку «**Далее**».
9. Выберите «**Установить с диска**» и затем нажмите «**Обзор**».
10. Укажите каталог в котором расположены драйвера принтера и нажмите «**Открыть**».
11. Нажмите «**ОК**» и затем нажмите «**Далее**».
12. Далее следуйте инструкциям на экране дисплея.
13. Нажмите «**Готово**».

**Данный принтер не поддерживает печать по сети.  
Даже если предоставить его в совместный доступ.**

## **Установка драйвера принтера используя программу установки принтера («Setup.exe») в системе Windows XP.**

1. Включите компьютер на котором установлена операционная система Windows XP.
2. Укажите каталог (CD-диск диск с программным обеспечением принтера) и дважды щелкните на файле **Setup.exe**.
3. Далее следуйте инструкциям на экране дисплея.

**Данный принтер не поддерживает печать по сети.  
Даже если предоставить его в совместный доступ.**